


KM 100/100 R D



1.280-114





KM 100/100 R D

Betriebsanleitung Ersatzteilliste	3 187
Operating instructions Spare Parts List	21 187
Notice d'utilisation Liste des pièces de rechange	39 187
Istruzioni per l'uso Elenco pezzi di ricambio	57
Gebruiksaanwijzing Reserveonderdelenlijst	75

Instrucciones de servicio Lista de piezas de requesto	93
Käyttöohje Varaosalista	111
Driftinstruktion Reservdelslista	129
Οδηγίες λειτουργίας Ανταλλακτικα	147
Руководство по эксплуатации запасные части	168

Peligro de vuelco en pendientes muy pronunciadas! 95 Mover berredera con accionamiento propio 96 Peligro de vuelco en curvas rápidas! 95 Mover la máquina sin instables! 95 Indicaciones para la demasiado grande! 95 Advertencias generales or cumpliendo las normas medioambientales viejos cumpliendo las normas medioambientales el medio ambiente sel cumpliendo las normas medioambientales el medio ambiente sol carba a cionamiento propio accionamiento propio accionacciona para la deservicio accionati accionatamiento propio accion	Índices							
Peligro de vuelco en pendientes muy pronunciadas! 95 Peligro de vuelco en curvas rápidas! 95 Peligro de vuelco en suelos inestables! 95 Peligro de vuelco en suelos inestables! 95 Peligro de vuelco con inclinación lateral demasiado grande! 95 Deságase del embalaje cumpliendo las normas medicambientales 95 Deságase del los aparatos viejos cumpliendo las normas medicambientales eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las comprobar el ciliandro-escoba 102 Arancar la máquina 98 Desagase de los aparatos viejos cumpliendo las normas medioambientales 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminares es in contaminar el med	Para su seguridad!	94	Antes del primer servicio	96	Limpieza y cuidados	101	Comprobar las escobas	
pendientes muy pronunciadas! 95 accionamiento propio pronunciadas! 95 peligro de vuelco en curvas rápidas! 95 peligro de vuelco en suelos inestables! 95 peligro de vuelco en suelos inestables! 95 peligro de vuelco con inclinación lateral demasiado grande! 95 Advertencias generales 95 peságase del embalaje cumpliendo las normas medioambientales por el medio ambiente 95 peságase de los aparatos viejos cumpliendo las normas medioambientales el médio ambiente 95 Las baterias usadas deben el minarse sin contaminar el medio ambiente 95 perforta que el aceite de motor, el aceite hidráulico, el fulciola, el comforme a los fines 95 lindicaciones para el uso los comforme a los fines 95 lindicaciones para el uso longaniento de la máquina barredora 95 lementos de servicio 96 peración del funcionamiento de la máquina barredora 95 lementos de servicio 96 peración del funcionamiento de la máquina barredora 95 lementos de servicio 96 peración del funcionamiento de la máquina barredora 95 lementos de servicio 96 peración del funcionamiento de la máquina barredora 95 lementos de servicio 96 peración del funcionamiento de la máquina barredora 95 lementos de servicio 96 peración del funcionamiento de la máquina barredora 95 lementos de servicio 96 peración del funcionamiento de la máquina barredora 95 lementos de servicio 96 peración del funcionamiento de la máquina barredora 95 lementos de servicio 96 peración del funcionamiento de la máquina barredora 95 lementos de servicio 96 peración del funcionamiento de la máquina barredora 96 la lindicaciones para el uso lindicaciones para el uso lindicaciones para el lindicacion	Advertencias generales	94	Abrir/cerrar la cubierta del		Limpieza interior	101	laterales	105
Preligro de vuelco en curvas rapidas! 95 Mover la máquina sin accionamiento propio 97 Contador de horas de servicio estables! 95 Indicaciones para la descarga 97 Peligro de vuelco en suelos inestables! 95 Indicaciones para la descarga 97 Peligro de vuelco con inclinación lateral demasiado grande! 95 Antes de cada servicio 97 Mantenimiento por el cliente 101 Indicaciones de sistencia al cliente 102 Indicaciones sobre 102 Recambiar junta caja filtro 103 Repostar 104 Recambiar junta caja filtro 104 Recambiar punta caja filtro 105 Recambiar junta caja filtro 105 Recambiar j	Peligro de vuelco en		aparato	96	Limpieza exterior	101	Cambiar la escoba lateral	105
Peligro de vuelco en curvas rápidas! 95 Sentificaciones para la accionamiento propio 95 Peligro de vuelco en suelos inestables! 95 Peligro de vuelco con inclinación lateral demassiado grande! 95 Advertencias generales or inclinación lateral de cambiente or probación y entretenimiento or y cliente de servicio de asistencia al cliente or inclinación sobre seguridad intercambiar el filtro de polvo or inclinación sobre seguridad or la locación de seguridad or para la batería operación de barrido de la desire de sevicio or seguridad or para la batería or indicaciones de seguridad or para la batería or indicaciones de seguridad or indicaciones de s	pendientes muy		Mover berredera con				Comprobar el cilindro	
rapidasl 95 accionamiento propio 97 londador de horas de servicio inestables! 95 legigro de vuelco en suelos inestables! 95 Peligro de vuelco con inclinación lateral demasiado grande! 95 Advertencias generales 97 cumpliendo las normas medioambientales 2 Deságase de lembalaje cumpliendo las normas medioambientales 95 Las baterías usadas deben eliminarse sin contaminar el medio ambiente 95 Evite por favor que el aceite de motor, el aceite de motor, el aceite de motor, el aceite de motor, el aceite de londardiales o Descripción del funcionamiento de la máquina barredora 95 Elementos de servicio 96 Componentes de la 95 Componentes de la 95 Componentes de la 96 Componentes de la 97 Componente de la parrido 102 Componen		95	accionamiento propio	96	Intervalos de		barredor	105
Peligro de vuelco en suelos inestables! 95 descarga 97 Entretenimiento por el cliente 101 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 101 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 101 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente 102 Comprobar correas de tracción 102 Indicaciones sobre seguridad para la batería 102 Cargar la batería 102 Cargar la batería 102 Comprobar el nivel de le la batería 102 Comprobar el nivel de le la batería 103 Repostar 103 Repostar 103 Repostar 103 Repostar 103 Repostar 103 Controlar el presión de aire de los neumáticos 103 Repostar 103 Controlar la presión de aire de los neumáticos 103 Repostar 103 Comprobar el nivel de la cacite del motor y rellenar 104 Comprobar/cambiar filtro de parvida 104 Cargar la batería 102 Comprobar cera de la verta 103 Repostar 103 Con	Peligro de vuelco en curvas				entretenimiento	101		106
Indicaciones de servicio 95 descarga 97 Entretenimiento por el cliente 101 Ajustar y recambiar Idminas de estanqueidad 101 Indicaciones de servicio 97 Indicaciones de servicio 98 Indicaciones de servicio 98 Indicaciones de servicio 99 Indicaciones de servicio 90 Indicaciones	•	95		97	Contador de horas de		Comprobar sl superficie de	
Peligro de vuelco con inclinación lateral demasiado grandel 95 Para la protección del medio ambiente 95 Deságase del embalaje cumpliendo las normas medioambientales 05 Las baterías usadas deben eliminarse sin contaminar el medio ambiente 95 Evite por favor que el aceite de motor, el aceite de motor magasolina 95 Descripción del medio ambiente 95 Descripción del medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminarse sin contaminar el medio ambiente 95 Descripción del motor y rellenar o de aire de la motor 94 Descripción del motor per el miento 102 Descripción del medio ambiente 95 Descripción	Peligro de vuelco en suelos		Indicaciones para la		servicio	101	barrido del cilindro-escoba	106
inclinación lateral demasiado grande! 95 Advertencias generales 97 Advertencias generales 97 Servicio de asistencia al cliente 102 servición del medio ambiente 95 Deságase del embalaje cumpliendo las normas medioambientales 95 Deságase de los aparatos viejos cumpliendo las normas medioambientales 95 Las baterías usadas deben eliminarse sin contaminar el medio ambiente 95 Evite por favor que el aceite de motor, el aceite hidráulico, el fueloii, el combustible diesel y la gasolina 95 Descripción del funcionamiento de la máquina barredora 95 Componentes de la 100 Componentes de la 101 Componentes de la 102 Indicaciones sobre seguridad servicio 97 Indicaciones sobre seguridad para la batería 102 Indicaciones de aservicio 102 Indicaciones de seguridad para la batería 102 Comprobar el nivel de alceite de motor, el aceite de motor, el aceite de motor, el aceite de motor durante el barrido 102 Indicaciones de seguridad para la batería 103 Comprobar el nivel de la basuras 100 Controlar la presión de aire de los neumáticos 103 Cambio de rueda 104 Comprobar/cambiar filtro de servicio 104 Comprobar sistema de 105 Indicaciones abrevicio 104 Comprobar sistema de 105 Indicaciones de seguridad 102 Comprobar el nivel de 104 Comprobar/cambiar filtro 104 de 104 Comprobar/cambiar filtro 104 de 105 Comprobar sistema de 105 Indicaciones abrevicio 105 Comprobar sistema de 105 Comprobar sistema de 105 Indicaciones abrevicio 105 Comprobar sistema de 105 Indicaciones abrevicio 105 Comprobar sistema de 105 Indicaciones abrevicio 105 Comprobar sistema de 105 Comp		95	descarga	97	Entretenimiento por el			
demasiado grande! 95 Advertencias generales Trabajos de comprobación y entretenimiento per trabajos de mantenimiento per trabajos de mantenimiento los composagase del embalaje compliendo las normas medioambientales Deságase de los aparatos viejos cumpliendo las normas medioambientales Las baterías usadas deben eliminarse sin contaminar el medio ambiente el de motor, el aceite hidráulico, el fueloil, el combustible diesel y la gasolina gasolina gasolina para la sofina durante el barrido la durante el barrido pasa rel suelo húmedo o mojado maquina para la batería pasa el uso lindicaciones de seguridad durante el barrido pasa el uso lindicaciones de seguridad durante el barrido pasa rel suelo húmedo o mojado no mojado 100 pasa rel suelo húmedo o mojado 100 pasa respersor el suelo húmedo el motor prelenar 104 pasa respersor el 104 pasa respe	Peligro de vuelco con				cliente	101	láminas de estanqueidad	107
Para la protección del medio ambiente 95 Las baterías usadas deben eliminarse sin contaminar el medio ambiente 95 Evite por favor que el aceite de motor, el aceite de motor, el aceite de motor, el aceite de motor per acombustible diesel y la gasolina 95 Uso conforme a los fines 95 Barrer el suelo húmedo o mojado funcionamiento de la máquina paredora 95 Elementos de servicio 96 Compronentes de la 101 Comprobar correas de materia 102 tracción 100 Comprobar el milento 102 tracción 100 Comprobar el materia 102 tracción 100 Comprobar el milento 102 tracción 100 Comprobar el milento 102 tracción 100 Comprobar el materia 102 tracción 100 Comprobar el materia 102 tracción 100 Comprobar el materia 102 tracción 100 Comprobar el milento 102 tracción 102 trac	inclinación lateral		Antes de cada servicio	97	Mantenimiento por el		Intercambiar el filtro de	
Para la protección del medio ambiente 95 Deságase del embalaje cumpliendo las normas medioambientales 95 Las baterías usadas deben eliminarse sin contaminar el medio ambiente 95 Evite por favor que el aceite de motor, el diciaciones para el uso gasolina 95 Descripción del funcionamiento de la máquina parsolina durante el barrido passolina 95 Descripción del funcionamiento de la máquina barredora 95 Descripción del funcionamiento de la máquina barredora 95 Componentes de la y entretenimiento 97 Trabajos de mantenimiento 102 Cambiar el sacier de seguridad 102 Indicaciones de seguridad 102 Monte y conecte la batería 102 Cargar la batería 102 Cargar la batería 102 Cargar la batería 102 Comprobar el nivel de 102 Elementos de servicio 95 Indicaciones de seguridad 100 Comprobar el nivel de 102 Elementos de servicio 96 Transporte 101 Jindicaciones sobre seguridad 102 Monte y conecte la batería 102 Cargar la batería 102 Comprobar el nivel de 102 Elementos de servicio 95 Indicaciones de seguridad 100 Comprobar el nivel de 103 Cambiar el aceite del motor y rellenar 104 Cambiar el aceite del mo	demasiado grande!	95	Advertencias generales	97	servicio de asistencia al		polvo	107
Deságase del embalaje cumpliendo las normas medioambientales pel besta en servicio suppliendo las normas medioambientales pel liminarse sin contaminar el medio ambiente el Evite por favor que el aceite de motor, el aceite hidráulico, el fueloil, el combromera a los fines parse el suelo húmedo o majado pescripción del funcionamiento de la máquina barredora processor seguridad para la batería pa					cliente	102	Recambiar junta caja filtro	108
Deságase del embalaje cumpliendo las normas medioambientales 95 Deságase de los aparatos viejos cumpliendo las normas medioambientales 95 Las baterías usadas deben eliminarse sin contaminar el medio ambiente 95 Evite por favor que el aceite de motor, el aceite hidráulico, el fueloil, el combustible diesel y la gasolina 95 Barrer el suelo seco Barrer el suelo seco Barrer el suelo húmedo o mojado 100 Pasar sobre obstáculos 101 Indicaciones sobre seguridad 102 Indicaciones de seguridad para la batería 102 Monte y conecte la batería 102 Cargar la batería 102 Comprobar el nivel de llenado del depósito de combustible diesel y la gasolina 95 Indicaciones de seguridad para la batería 103 Controlar el nivel de llenado del depósito de combustible diesel y la gasolina 95 Indicaciones de seguridad durante el barrido 100 Comprobar el nivel de llenado seite del motor y rellenar aceite del motor y rellenar aceite del motor y rollenar aceite del mo	Para la protección del		y entretenimiento	97			Comprobar correas de	
cumpliendo las norma's medioambientales 95	medio ambiente	95			Trabajos de mantenimiento	102	tracción	108
medioambientales Deságase de los aparatos viejos cumpliendo las viejos cumpliendo las normas medioambientales 95 Las baterías usadas deben eliminarse sin contaminar el medio ambiente 95 Levite por favor que el aceite de motor, el aceite du combustible diesel y la gasolina 95 Barrer el suelo seco Barrer el suelo húmedo o mojado Pasar sobre obstáculos 101 Comprobar clambiar filtro de aire de aire de aire de aire de aire de la méquina barredora 95 Inmovilización 101 Comprobar/cambiar filtro de aire 102 Cargar la batería 103 Cargar la	Deságase del embalaje		Puesta en servicio	97			Cambiar los fusibles	108
Deságase de los aparatos viejos cumpliendo las normas medioambientales 95 Las baterías usadas deben eliminarse sin contaminar el medio ambiente 95 Evite por favor que el aceite de motor, el aceite de motor, el aceite de motor, el aceite de motor magadina 95 Uso conforme a los fines 95 Descripción del funcionamiento de la máquina barredora 95 Inmovilización 101 Inmovilización 101 Arrancar la máquina 98 Desplazamiento de la 98 Cargar la batería 102 Monte y conecte la batería 102 Cargar la batería 102 Cargar la batería 102 Comprobar el nivel de lenado del abatería 103 Controlar la nivel de llenado del depósito de combustible conductible 103 Repostar 103 Controlar la presión de aire de los neumáticos 103 Cambio de rueda 104 Cambio de rued	cumpliendo las normas		Ajustar el asiento del			102		
viejos cumpliendo las normas medioambientales 95 Desplazamiento de la máquina 98 Monte y conecte la batería 102 Accesorios 1 Las baterías usadas deben eliminarse sin contaminar el medio ambiente 95 Operación de barrido 99 Comprobar el nivel de de la batería 103 Datos técnicos 1 Evite por favor que el aceite hidráulico, el fueloil, el gasolina 100 Vaciado del depósito de basuras 100 Controlar la nivel de llenado del depósito de combustible 103 Declaración de Conformidad de la UE 1 Uso conforme a los fines 95 Indicaciones para el uso durante el barrido 100 Cambio de rueda 103 Uso conforme a los fines 95 Barrer el suelo seco amáquina 100 Cambio de rueda 103 Uso conforme a los fines 95 Barrer el suelo húmedo o mojado 100 Cambiar el aceite del motor y rellenar aceite del motor y rellenar mojado 104 Pasar sobre obstáculos 101 Comprobar/cambiar filtro de aire 104 Inmovilización 101 Compruebe y rectifique nivel de le lenado aceite 104 Comprobar sistema de		95		97			Indicaciones de averías	108
normas medioambientales Las baterías usadas deben eliminarse sin contaminar el medio ambiente Evite por favor que el aceite de motor, el aceite hidráulico, el fueloil, el combustible diesel y la gasolina Uso conforme a los fines Descripción del funcionamiento de la máquina Descripción del funcionamiento de la máquina Descripción del funcionamiento de la máquina barredora Poperación de barrido Operación de barrido Operación de barrido Desconectar la máquina 100 Controlar el nivel de llenado del depósito de llenado de depósito de llenado del depósit				98	•	102		
Las baterías usadas deben eliminarse sin contaminar el medio ambiente 95 Evite por favor que el aceite de motor, el aceite de motor, el aceite de motor mojado durante el barrido durante de la máquina barredora 95 Descripción del funcionamiento de la máquina barredora 96 Elementos de servicio 96 Comprobar el nivel de ácido de la batería 103 Controlar el nivel de llenado del depósito de combustible combustible combustible de sire de los neumáticos 103 Comtrolar la presión de aire de los neumáticos 103 Comtrolar la presión de aire de los neumáticos 103 Comtrolar la presión de aire de los neumáticos 103 Comtrolar el nivel de llenado del depósito de 100 Comtrolar la presión de aire de los neumáticos 103 Comprobar el nivel de llenado del de batería 103 Controlar el nivel de llenado del depósito de 100 Comprobar el nivel de llenado del de pósito de 100 Comprobar el nivel de llenado del depósito de 100 Comprobar el nivel de llenado del depósito de 103 Controlar el nivel de llenado del depósito de 103 Controlar el nivel de llenado del depósito de 103 Controlar el nivel de llenado del depósito de 103 Controlar el nivel de llenado del depósito de 103 Controlar el nivel de llenado del depósito de 103 Controlar el nivel de llenado del depósito de 103 Controlar el nivel de llenado del depósito de 103 Controlar el nivel de llenado del depósito de 103 Controlar el nivel de llenado del depósito de 103 Comprobar el nivel de llenado eire de los neumáticos 103 Comprobar el nivel de llenado eire de los neumáticos 103 Comprobar el nivel de llenado eire de los neumáticos 103 Comprobar el nivel de llenado eire de los neumáticos 103 Comprobar el nivel de llenado eire de los neumáticos 104 Comprobar el nivel de llenado eire de los neumáticos 104 Comprobar el nivel de llenado del depósito de 103 Comprobar el nivel de llenado del devos 104 Comprobar	viejos cumpliendo las		Desplazamiento de la			102	Accesorios	109
eliminarse sin contaminar el medio ambiente 95 Desconectar la máquina 100 Controlar el nivel de 100 Conformidad de la UE 1 100 Comprobar el nivel de 100 Comprobar/cambiar filtro de aire de motor y reclifique máquina barredora 95 Inmovilización 101 Comprobar sistema de 100 Comprobar sistema 1	normas medioambientales	95		98		102		
el medio ambiente Evite por favor que el aceite de motor, el aceite de motor, el aceite or combustible diesel y la gasolina 95 Barrer el suelo húmedo o funcionamiento de la máquina barredora 95 Inmovilización 96 Componentes de la 101 Componentes de la 101 Comprobar sistema de la 102 Comprobar sistema de la 103 Comprobar sistema de la 104 Comprobar sistema de la 105 Comprobar sistema de la 106 Comprobar sistema de la 107 Comprobar sistema de la 107 Comprobar sistema de la 108 Comprobar sistema de la 108 Comprobar sistema de la 108 Comprobar sistema de 109 Comprobar siste	Las baterías usadas deben		•		Comprobar el nivel de		Datos técnicos	109
Evite por favor que el aceite de motor, el aceite hidráulico, el fueloil, el combustible diesel y la gasolina Uso conforme a los fines Descripción del funcionamiento de la máquina barredora Elementos de servicio Evite por favor que el aceite de motor, el aceite basuras Indicaciones para el uso lo húmedo o mójado Pasar sobre obstáculos Ilenado del depósito de combustible 103 Repostar Controlar la presión de aire de los neumáticos 103 Cambio de rueda 103 Comprobar el nivel del Comprobar el nivel del Aceite del motor y rellenar aceite del motor y rellenar filtro de aire Descripción del funcionamiento de la máquina barredora Pasar sobre obstáculos Inmovilización Transporte Indicaciones para el uso 100 Cambio de rueda 103 Comprobar el nivel del Comprobar/cambiar filtro de aire 104 Compruebe y rectifique nivel de llenado aceite Transporte Indicaciones para el uso 100 Comprobar sistema de Conformidad de la UE 103 Repostar 103 Controlar la presión de aire de los neumáticos 103 Cambio de rueda 103 Comprobar el nivel del aceite del motor y rellenar 104 Comprobar/cambiar filtro de aire 104 Compruebe y rectifique nivel de llenado aceite 105 Comprobar sistema de	eliminarse sin contaminar			99	ácido de la batería	103		
aceite de motor, el aceite hidráulico, el fueloil, el combustible diesel y la gasolina 95 Indicaciones para el uso durante el barrido Barrer el suelo seco Barrer el suelo húmedo o mojado funcionamiento de la máquina barredora 95 Inmovilización 100 Combustible 103 Repostar 103 Controlar la presión de aire de los neumáticos 103 Cambio de rueda 103 Comprobar el nivel del aceite del motor y rellenar 104 Cambiar el aceite del motor y rellenar de aire 105 Comprobar/cambiar filtro de aire 106 Comprobar/cambiar filtro de aire 107 Comprobar/cambiar filtro de aire 108 Comprobar/cambiar sitema 109 Inmovilización 101 Comprobar sistema de 104 Comprobar sistema de 105 Comprobar sistema de		95		100	Controlar el nivel de		Declaración de	
hidráulico, el fueloil, el combustible diesel y la gasolina 95 Indicaciones de seguridad durante el barrido 95 Barrer el suelo seco 100 Cambio de rueda 103 Comprobar el nivel del aceite del motor y rellenar funcionamiento de la máquina barredora 95 Inmovilización 100 Cambio de rueda 103 Comprobar el nivel del aceite del motor y rellenar che aire de aire 104 Comprobar/cambiar filtro de aire 105 Comprobar el nivel del aceite del motor y rellenar funcionamiento de la máquina barredora 95 Inmovilización 106 Comprobar/cambiar filtro de aire 107 Compruebe y rectifique nivel de llenado aceite 108 Transporte 109 Comprobar/cambiar filtro de aire 109 Comprobar/cambiar filtro de aire 109 Comprobar/cambiar filtro 100 Comprobar sistema de	Evite por favor que el		Vaciado del depósito de		llenado del depósito de		Conformidad de la UE	110
combustible diesel y la gasolina 95 Indicaciones para el uso Indicaciones de seguridad durante el barrido 100 Cambio de rueda 103 Uso conforme a los fines 95 Barrer el suelo seco Barrer el suelo húmedo o mojado 100 Cambio de rueda 103 Comprobar el nivel del aceite del motor y rellenar 104 Comprobar/cambiar filtro de aire 104 Inmovilización 105 Comprobar el nivel del notor y rellenar 106 Comprobar/cambiar filtro de aire 107 Compruebe y rectifique nivel de llenado aceite 108 Transporte 109 Comprobar sistema de	•		basuras	100	combustible	103		
gasolina 95 Indicaciones de seguridad durante el barrido 100 Cambio de rueda 103 Uso conforme a los fines 95 Barrer el suelo seco 100 Comprobar el nivel del aceite del motor y rellenar 104 Descripción del mojado 100 Cambiar el aceite del motor y rellenar 104 Descripción del pasar sobre obstáculos 101 Comprobar/cambiar filtro de aire 104 Inmovilización 101 Compruebe y rectifique nivel de llenado aceite Transporte 101 hidráulico 105 Comprobar sistema de						103		
durante el barrido 100 Cambio de rueda 103				100	•			
Uso conforme a los fines 95 Barrer el suelo seco Barrer el suelo húmedo o mojado 100 Cambiar el aceite del motor y rellenar funcionamiento de la máquina barredora 95 Inmovilización 101 Comprobar/cambiar filtro de aire 104 Comprobar/cambiar filtro de aire 105 Comprobar/cambiar filtro de aire 106 Comprobar/cambiar filtro de aire 107 Comprobar/cambiar filtro de aire 108 Comprobar/cambiar filtro de aire 109 Comprobar/cambiar filtro de aire 100 Comprobar/cambiar filtro	gasolina	95	Indicaciones de seguridad		de los neumáticos	103		
Barrer el suelo húmedo o aceite del motor y rellenar 104 Descripción del mojado 100 Cambiar el aceite del motor de la 104 Pasar sobre obstáculos 101 Comprobar/cambiar filtro de aire 104 Inmovilización 101 Compruebe y rectifique nivel de llenado aceite Transporte 101 hidráulico 105 Componentes de la Indicaciones para el Comprobar sistema de			durante el barrido	100		103		
Descripción del funcionamiento de la máquina barredoramojado Pasar sobre obstáculos100 101Cambiar el aceite del motor Comprobar/cambiar filtro de aire104Elementos de servicio96Inmovilización101 101Compruebe y rectifique nivel de llenado aceiteTransporte Indicaciones para el101 105hidráulico Comprobar sistema de	Uso conforme a los fines	95	Barrer el suelo seco	100				
funcionamiento de la máquina barredoraPasar sobre obstáculos101Comprobar/cambiar filtro de aire104Elementos de servicio96Inmovilización101Compruebe y rectifique nivel de llenado aceiteComponentes de laTransporte101hidráulico105Componentes de laIndicaciones para elComprobar/cambiar filtro de aire104Compruebe y rectifique nivel de llenado aceiteComprobar sistema de			Barrer el suelo húmedo o					
máquina barredora95Inmovilizaciónde aire104Elementos de servicio96Transporte101Compruebe y rectifique nivel de llenado aceiteComponentes de laIndicaciones para el101hidráulico105			,	100		104		
Elementos de servicio 96 Transporte Indicaciones para el 101 Compruebe y rectifique nivel de llenado aceite hidráulico Comprobar sistema de 105 Comprobar sistema de			Pasar sobre obstáculos	101	•			
Elementos de servicio 96 Transporte 101 Indicaciones para el nivel de llenado aceite hidráulico 105 Comprobar sistema de	máquina barredora	95				104		
Transporte 101 hidráulico 105 Componentes de la Indicaciones para el Comprobar sistema de			Inmovilización	101				
Componentes de la Indicaciones para el Comprobar sistema de	Elementos de servicio	96						
				101		105		
máquina96 transporte101 depresión105								
	máquina	96	transporte	101	depresión	105		

Para su seguridad!

Advertencias generales

Lea y tenga en cuenta sin falta estas indicaciones antes de utilizar la máquina!

- Si al desembalar la máquina Vd. descubriera daños causados durante el transporte, notificarlos inmediatamente a la empresa proveedora.
- Antes de la puesta en servicio, lea las instrucciones de manejo de su máquina y fíjese especialmente en las indicaciones de seguridad.
- Los letreros que contienen advertencias e indicaciones son importantes para manejar la máquina sin peligro.
- Además de las indicaciones de las instrucciones de servicio, deben observarse las disposiciones legales generales sobre seguridad y prevención de accidentes.

Aplicación

- El empleo de la máquina ha de guiarse exclusivamente por la información contenida en estas instrucciones de manejo.
- Antes de poner en marcha la máquina hay que comprobar si se encuentra en estado reglamentario y conforme a las normas de seguridad. Si el estado no fuera correcto, no debe utilizarse la máquina.
- En la máquina no se deben efectuar ningún tipo de modificaciones.

- La máquina está concebida para barrer superficies sucias al aire libre.
- Nunca deben ser aspirados líquidos explosivos, gases combustibles así como ácidos no diluidos o diluyentes!
- No barrer/aspirar objetos ardientes, ya sea con o sin llamas.

Esta máquina no se puede destinar a la aspiración de polvos nocivos si no cuenta con una identificación expresa a tal efecto.

Observe las indicaciones técnicas sobre seguridad que se detallan en el Manual de Servicio.

- Apropiado exclusivamente para los revestimientos indicados en el manual de instrucciones para el manejo.
- La máquina podrá ser conducida exclusivamente sobre las superficies especificadas por el empresario o por su encargado.
- Está prohibido permanecer dentro de la zona de peligro.
 Está prohibida la operación en recintos con peligro de explosión.
- Las siguientes instrucciones tienen validez general:: Mantener alejados de la máquina los materiales fácilmente inflamables (peligro de explosión / incendio).

Operación

- Las prescripciones, los reglamentos y las disposiciones vigentes para los automóviles se deben observar siempre.
- El operario debe manejar la máquina conforme a los fines previstos. Al conducirla ha de tener en cuenta las características de su entorno y no poner en peligro a terceros, especialmente a menores de edad.
- Las únicas personas que pueden utilizar la máquina son aquellas que han recibido instrucción para su manejo o que han probado su aptitud para el manejo y han recibido el encargo expreso de hacerlo.
- La máquina no debe ser manejada por niños o adolescentes.
- Retire la llave del encendido de las máquinas que la tienen para impedir que las utilicen personas no autorizadas.
- La máquina no debe dejarse nunca sin vigilancia mientras el motor está funcionando. El operario no deberá abandonar la máquina antes de parar el motor, asegurarla contra movimientos involuntarios, accionar el freno de estacionamiento si fuera preciso y sacar la llave de encendido.
- En terrenos pendientes debe tomarse cuidado de que el ángulo de inclinación lateral y de inclinación en la dirección de marcha no exceda el valor especificado en el manual de instrucciones para el manejo.

Transporte

- El motor debe permanecer apagado durante el transporte de la máquina.
- > Asegure la máquina con correas tensoras, cuerdas o cadenas.
- Ponga calzos en las ruedas de la máquina.

Mantenimiento

- Apague la máquina y saque de ser posible la llave de encendido antes de limpiarla y darle mantenimiento, de recambiar piezas o cambiar a otra función.
- Tratándose de máquinas accionadas por batería es preciso desenchufarla o desembornarla antes de trabajar en la instalación eléctrica.
- No limpie la máquina limpiadoras a chorro líquido.
- Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por el servicio postventa autorizado o por especialistas en esta materia, que estén familiarizados con todas las prescripciones de seguridad.
- Las máquinas con capacidad de traslación y de uso comercial están sujetas al control de seguridad conforme al reglamento VDE 0701.
- Utilice solamente los cilindrosescoba o las escobas laterales que porta la máquina o los que especifican las instrucciones de manejo. La utilización de otros cilindros-escoba/escobas laterales puede afectar a la seguridad.

— La máquina no se ha de lavar rociándole agua con una manguera o bajo chorro de agua a alta presión (peligro de cortocircuitos y otra clase de averías).

Accesorios y piezas de repuesto

— Está permitido utilizar únicamente accesorios y piezas de repuesto autorizados por el fabricante de la máquina. Los accesorios o los repuestos originales garantizan el funcionamiento seguro y sin desperfectos de la máquina.

Máquina con asiento

- Las máquinas con asiento no están homologadas para circular por la vía pública. Sírvase consultar a su proveedor por el set de modificación necesario para la autorización de la aplicación en el tráfico rodado público.
- No está permitido llevar personas acompañantes en la máquina.
- Los modelos de asiento sólo pueden ponerse en marcha desde el asiento.

Máguinas con motor de explosión

- No debe cerrarse/obstruirse la abertura de salida de gases de escape.
- No inclinarse sobre la abertura de salida de gases de escape ni tocarla (peligro de quemaduras).
- No tocar el motor de accionamiento (peligro de quemaduras).

- Para hacer funcionar la máquina en recintos cerrados tiene que haber suficiente ventilación v evacuación de los gases de escape. (Peligro de intoxicaciones)
- > Los gases de escape son tóxicos v peligrosos para la salud v no deben ser aspirados.
- ➤ El motor requiere aprox. 3...4 s de marcha por inercia tras la detención. En este intervalo de tiempo, mantenerse imprescindiblemente alejado de la zona de accionamiento!

Obsérvense las siguiente precauciones al repostar máguinas con motor a explosión:

- > Se debe utilizar exclusivamente el combustible especificado en el manual de instrucciones para el manejo. Si se utilizan combustibles inapropiados existe peligro de explosiones.
- > El motor tiene que estar parado.
- > No repostar en locales cerrados.
- > Evite que caiga carburante sobre las superficies calientes.
- > No manipule ni porte ni acerque a la máquina objetos ardiendo o incandescentes al repostar (peligro de explosión).
- > Rellenar combustible como máximo hasta 1 cm baio el canto inferior de la tubuladura de rellenado, va que el combustible de dilata con el calor.
- ➤ Limpiar el combustible de rebose y cerrar herméticamente el tanque.

Peligro de vuelco en pendientes muy pronunciadas!



Peliaro!

La máquina se puede volcar al conducir v girar en pendientes.

- En la dirección de la marcha, conducir sólo por pendientes de hasta 18 %.
- No conducir la máquina en dirección transversal a la calzada con pendientes mayores que 15 %.

Peligro de vuelco en curvas rápidas!



La máquina se puede volcar al pasar rápidamente por curvas.

Sírvase conducir en forma lenta en curvas.

Peligro de vuelco en suelos inestables!



Peligro!

En suelos intestables puede volcar la máquina.

> Mueva la máquina sólo sobre suelo firme.

Peligro de vuelco con inclinación lateral demasiado grande!



Peliaro!

Si la inclinación es mayor que 15 %. puede volcarse la máquina.

Para la protección del medio ambiente

Deságase del embalaje cumpliendo las normas medioambientales



Los materiales de embalaie son reciclables. Por favor, no tire el embalaie en el cubo de basura. entréguelo para su reciclaje.

Deságase de los aparatos vieios cumpliendo las normas medioambientales



Los aparatos viejos tienen aún materiales valiosos recicables que debieran aprovecharse al máximo. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medioambiente. Deságase de los aparatos viejos siguiendo sistemas colectores apropiados.

Las baterías usadas deben eliminarse sin contaminar el medio ambiente



Las baterías y los acumuladores contiene materias que no deben impactar el medio ambiente. Elimine por lo tanto los residuos recurriendo a sistemas adecuados de recolección.

Evite por favor que el aceite de motor, el aceite hidráulico, el fueloil, el combustible diesel v la qasolina




contaminen el medio ambiente. Por favor, proteja el suelo eliminando los residuos sin afectar el medio ambiente

Uso conforme a los fines

- Esta máquina barredora está prevista para barrer superficies exteriores.
- No se ha previsto para la aplicación en caminos de circulación públicos.
- Solo apropiada para polvos no perjudiciales para la salud.

Descripción del funcionamiento de la máquina barredora



La máquina barredera KM 100/100 R trabaja según el principio de superposición.

- La escoba lateral (3) limpia las esquinas y los cantos de la superficie de barrido y transporta la suciedad a la pista del cilindro barredor.
- El cilindro-escoba giratorio (4) transporta la basura directamente al depósito de basura (5).
- El polvo que se levanta (arremolina) en el depósito se separa a través del filtro de polvo (2) y el aire puro filtrado se aspira a través del ventilador aspirante (1).

Elementos de servicio



- 1. Volante de la dirección
- 2. Pedal levantar/baiar trampilla suciedad gruesa
- 3. Pedal de marcha adelante/atrás



- 1. Levantar/bajar cilindro-escoba
- 2. Subir/bajar las escobas laterales
- 3. Limpieza del filtro
- 4. Cerradura de encendido
- 5. Contador de horas de servicio
- 6. Bocina

Componentes de la máguina



- 1. Cubierta del aparato
- 2. Recipiente de barridos (ambos lados)
- 3. Chapaleta de suciedad basta
- 4. Cilindro barredor
- 5. Escoba lateral

Antes del primer servicio

La barredera dispone de una tracción hidroestática. Por ello la máquina puede empujarse solo cuando la palanca de carrera libre está encajada en la posición superior.



Sacar la barra de sostén del soporte



> Abrir la cubierta del aparato, colocar la barra de sostén

Mover berredera con

accionamiento propio


Abrir/cerrar la cubierta del aparato



Abrir la cubierta del aparato > Suba la capota de los equipos asiéndola por la empuñadura correspondiente



Una vez abierta, la capota de los equipos queda asegurada por una varilla de retención.



- Insertar la barra de sostén en el alojamiento del aspirador
- > Para cerrar la capota de los equipos tire la varilla de retención y enclávela en el soporte existente en la capota



- > Encajar la palanca de carrera libre en la posición inferior
- Mecanismo de tracción y freno de estacionamiento están activos

Mover la máquina sin accionamiento propio



Peligro!

Asegúrese que la máquin no puede desplazarse antes de poner la carrera libre.

Una vez puesta la carrera libre el freno se desactiva.

> Abrir la cubierta del aparato, colocar la barra de sostén



- > Desplazar la palanca de carrera libre arriba y encajarla en esa posición
- El mecanismo de tracción queda así desactivado, la máquina puede empujarse

Indicación:

— No mover la máguina durante largos trayectos y a velocidades mayores que 6 km/h sin propulsión propia \$ km/h.

Indicaciones para la descarga



Atención!

Por lo general cuando se carga la máquina, la palanca de carrera libre deberá estar en la posición inferior. Es entonces cuando la tracción v freno de estacionamiento están disponibles para la marcha.

- La máguina está sujeta con correas o cuerdas sobre un palet para el seguro transporte. En la descarga, proceder como se indica a continuación:
- > Cortar la cinta de embalaje de plástico y quitar la lámina.
- > Conectar batería (ver Capítulo Trabaios de Mantenimiento)
- > Extraer las cuñas de aseguramiento de las ruedas y conducir la máquina del palet utilizando una rampa adecuada.



Atención!

No utilice una carretilla elevadora para la descarga, la máquina podría dañarse.

Antes de cada servicio

Advertencias generales

- La máquina barredora se debe estacionar sobre una superficie plana
- Quitar la llave de encendido

Trabajos de comprobación v entretenimiento

- Comprobar nivel aceite del motor *
- > Comprobar nivel de llenado depósito de combustible *
- > Comprobar nivel de llenado aceite hidráulico *
- Comprobar escoba lateral *
- Comprobar cilndro-escoba *
- Vaciado del depósito de basuras
- Comprobar presión neumáticos *
- * Descripción ver Capítulo Trabajos de Mantenimiento

Puesta en servicio



Los orificios de aspiración de aire detrás del asiento del conductor no deben estar tapados.


Prohibido depositar objetos junto al o detrás del asiento.

Orificios de aspiración

Ajustar el asiento del conductor



> Abrir la cubierta del aparato, colocar la barra de sostén




- > Afloie las tuercas de mariposa de las quías del asiento
- > Desplazar asiento a la posición debida
- > Apriete de nuevo las tuercas de mariposa

Indicación:

Si la zona para regular fuera insuficiente, existe otra posibilidad de regulación



- > Extraiga los 4 tornillos de la placa interruptor de contacto asiento
- Quite la placa
- > Vuelque el asiento hacia adelante



- > Extraiga los 4 tornillos de la sujeción del asiento
- > Mover el asiento y atornillarlo fijo de nuevo
- > Monte de nuevo la placa interruptor de contacto asiento

Arrancar la máquina



> Abrir la cubierta del aparato, colocar la barra de sostén



> Interruptor cilindro-escoba en posición superior





> Interruptor escoba lateral en posición superior



> Cerrar la cubierta del aparato

> Empuje la palanca en dirección

- > Tomar asiento en el asiento del conductor
- > NO presione el pedal de marcha!

Indicación:

"O"

La máquina está equipada con un interruptor de contacto de asiento. Al abandonar el asiento del conductor la máquina se desconecta y el freno de estacionamiento se acciona automáticamente.



- Girar llave de contacto más allá de posición 1
- > Cuando arrangue la máguina soltar la llave de encendido

Indicación:

No activar el arrancador más de

Esperar como mínimo 10 s antes de volver a activar el arrancador.



Antes del arranque de la máquina



> Interruptor cilindro-escoba en posición superior



> Interruptor escoba lateral en posición superior



La palanca de carrera libre de tracción del eje estará en la posición inferior

> Arrancar la máquina



Conducir hacia adelante > Apretar despacio el pedal de marcha



Conducir hacia atrás

Apretar despacio el pedal de marcha

Indicación:

Comportamiento en marcha

- Con los pedales de marcha se puede regular en forma continua la velocidad de marcha.
- Evitar el accionamiento a tirones del pedal, ya que puede ocasionar un daño en la instalación hidráulica.
- Ante perdida de potencia en subidas, suelte ligeramente el pedal de marcha.

Frenado

Soltar el pedal de marcha, la máquina frena automáticamente y se queda parada.

Operación de barrido



Atención!

Para evitar posibles daños en el suelo, no accione la máquina barredera sobre el lugar.



> Bajar el cilindro barredor



- Barrer con el cilindro-escoba
- Para el barrido de objetos de mayor tamaño y una altura de hasta 60 mm, por ej. latas de bebidas, se levantará brevemente la trampilla de basura gruesa.



Levantar válvula de suciedad gruesa

- Presionar el pedal hacia adelante y matenerlo presionado
- Para soltar levante el pie del pedal



Barrer con la trampilla de basura gruesa elevada

Indicación:

Solamente con la chapaleta de suciedad gruesa completamente abajo es posible lograr un resultado de limpieza óptimo



 Bajar escoba lateral (para barrido en zona marginal)




Barrer con la escoba lateral

Indicación:

- Cilindro-escoba y escoba lateral corren automáticamente.
- Primero habrá que conectar adicionalmente el cilindroescoba, de no ser así el sistema de barrido no funciona.
- La conexión añadida del sistema de barrido se hace con ayuda del interruptor basculante en el cuadro de mandos.
- Si es imposible bajar escoba lateral, se comprobará el sistema de depresión.

Descripción, véase capítulo Trabajos de entretenimiento



Caja de depresión para bajada de escoba lateral (vista por delante izquierda junto a rueda delantera)

Limpieza manual del filtro

Al barrer superficies grandes limpie el filtro de polvo a intervalos regulares.



Apriete brevemente el pulsador para la limpieza del filtro. El filtro de polvo se limpia durante unos 15 segundos. No abra la capota de los equipos durante la limpieza.

Desconectar la máquina



Subir la escoba lateral



Subir el cilindro barredor



Girar llave de contacto a "0" y extraerla

Indicación:

Al detener la máquina el filtro de polvo se limpiará automáticamente durante unos 15 s.

No abra la cubierta del aparato durante este tiempo.

 Abrir la cubierta del aparato, colocar la barra de sostén



Cierre la llave de combustible

> Empuje la palanca en dirección
"S"

Indicación:

La máquina está dotada con un freno de estacionamiento automático que se activa cuando el motor se detiene y se abandona el asiento.

Vaciado del depósito de basuras

Espere hasta que termine la limpieza automática del filtro y el polvo se haya depositado para abrir o vaciar el recipiente de basura barrida.



- > Extraer el depósito de basura
- Vaciado del depósito de basuras
- Introducir el depósito de basuras y enclavar
- A continuación proceda exactamente igual con el recipiente opuesto

Indicaciones para el uso

Indicaciones de seguridad durante el barrido



Atención!

- No barrer cintas de embalaje, alambres o similares. Esto puede conducir al daño del sistema mecánico de la barredora.
- Mientras se encuentre abierta la tapa para basura gruesa es posible que el rodillo de barrido lance hacia adelante piedras o gravilla. Preste atención para que no sufran daños ni personas, animales u objetos.

Indicación:

- A fin de obtener un resultado óptimo de limpieza, sírvase adaptar la velocidad a las particularidades.
- Durante la marcha se debieran vaciar los recipientes de basura regularmente.
- En el caso de la limpieza de superficies, bajar el cilindro barredor.
- En el caso de la limpieza de bordes laterales, bajar la escoba lateral.

Barrer el suelo seco



 Cierre protección de derivación izquierda detrás del asiento

Barrer el suelo húmedo o mojado



- Abra protección de derivación izquierda detrás del asiento
- Así se protege al filtro contra la humedad

Pasar sobre obstáculos

Obstáculos fijos de hasta 50 mm de altura

Sobrepasar hacia adelante en forma lenta y cuidadosa.

Obstáculos fijos superiores a 50 mm de altura

> Se deben sobrepasar solamente con una rampa apropiada.

Inmovilización

Si no se va a usar la máquina barredora durante largo tiempo, observe las siguientes indicaciones:

- La máquina barredora se debe estacionar sobre una superficie plana
- Alzar el cilindro barredor y las escobas laterales, a fin de no dañar las cerdas
- Girar la llave de contacto hasta "0" y extraerla
- > Cierre la llave de combustible
- Asegurar la barredera contra el rodaje
- Limpiar la máquina barredora por dentro y por fuera
- Aparcar la máquina en un lugar protegido y seco
- Cambiar el aceite del motor
- Desconectar la batería
- La batería se debe cargar en intervalos de aprox. 2 meses

Transporte

Indicaciones para el transporte



Atención!

Por lo general cuando se carga la máquina, la palanca de carrera libre deberá estar en la posición inferior. Es entonces cuando la tracción y freno de estacionamiento están disponibles para la marcha. En las subidas o bajadas la máquina se desplazará siempre con su propia tracción.

- Girar la llave de contacto hasta "0" y extraerla
- > Vaciar depósito
- > La máquina se debe asegurar en las ruedas con cuñas
- Sujetar la máquina con correas o cuerdas



Puntos de sujeción

Indicación:

Observar las marcas para los puntos de sujeción en el bastidor! (Símbolos de cadena) La máquina puede accionarse para carga y descarga en declives hasta un máximo del 18 %

Limpieza y cuidados

- La máquina barredora se debe estacionar sobre una superficie plana
- Girar la llave de contacto hasta "0" y extraerla

Limpieza interior



Peligro!

Llevar máscara guardapolvos! Llevar gafas protectoras!

- Abrir la cubierta del aparato, colocar la barra de sostén
- > Limpiar con un trapo
- > Soplar con aire comprimido

Limpieza exterior

Limpiar con un trapo mojado en agua ligeramente jabonosa

Indicación:

No utilizar detergentes agresivos!

Intervalos de entretenimiento

Contador de horas de servicio



El contador de horas de servicio indica el momento de intervalos de entretenimiento.

Entretenimiento por el cliente

Entretenimiento diario

- Comprobar el nivel del aceite del motor
- Comprobar nivel aceite de la tracción eje
- Controlar la presión de aire de los neumáticos
- Comprobar el cilindro barredor y la escoba lateral respecto a desgaste y cintas enrolladas
- Comprobar el funcionamiento de los elementos de mando

Entretenimiento semanal

- > Comprobar el filtro del aire
- Comprobar nivel aceite de la hidráulica de barrido
- Comprobar estanqueidad tuberías hidráulicas

- Comprobar las transmisiones flexibles Bowden y las piezas móviles respecto a suavidad de movimiento
- Comprobar las cubrejuntas en la zona de barrido respecto a ajuste y desgaste
- Comprobar sistema depresión (función bajar escoba lateral)

Entretenimiento cada 100 horas de servicio

- Cambio aceite del motor (primer cambio tras 20 horas de marcha)
- Controlar el funcionamiento del contactor del asiento
- Comprobar el nivel de ácido de la batería
- Comprobar tensión, desgaste y funcionamiento de las correas de tracción (correas trapezoidal y redonda)

Entretenimiento según desgaste

- > Cambiar los cubrejuntas
- Cambiar el cilindro barredor
- Cambiar las escobas laterales

Descripción, véase capítulo Trabajos de entretenimiento

Indicación:

Todos los trabajos de servicio y entretenimiento deben ser realizados por personal técnico calificado en el caso del entretenimiento por el cliente. Se ser necesario, consulte en cualquier momento a un concesionario Kärcher.

Mantenimiento por el servicio de asistencia al cliente

Entretenimiento tras 20 horas de servicio

Primera inspección

Entretenimiento cada 100 horas de servicio

Entretenimiento cada 300 horas de servicio

Indicación:

Para no perder los derechos de garantía todos los trabajos de mantenimiento y servicio los ejecutará personal autorizado del Servicio al Cliente de Kärcher durante el período de garantía.

Trabajos de mantenimiento

Indicaciones sobre seguridad



Atención!

Preparativos

- La máquina barredora se debe estacionar sobre una superficie plana
- Girar la llave de contacto hasta "0" y extraerla



Peligro!

- El motor requiere aprox. 3...4 s de marcha por inercia tras la detención.
- ➤ En este intervalo de tiempo, mantenerse imprescindiblemente alejado de la zona de accionamiento!
- Antes de cualquier trabajo de mantenimiento o reparación, deje que la máquina se enfríe suficientemente
- No toque las partes calientes como motor de tracción o mecanismo de escape.



Evite por favor que el aceite de motor, el aceite hidráulico, el fueloil, el combustible diesel y la gasolina

contaminen el medio ambiente. Por favor, proteja el suelo eliminando los residuos sin afectar el medio ambiente.

Indicaciones de seguridad para la batería



Peligro!

Observar imprescindiblemente las prescripciones de seguridad en el trato de baterías!

Observar las instrucciones para el uso

Los trabajos en las baterías se deben realizar solamente según las instrucciones del personal técnico



Peligro!

- Llevar gafas protectoras y vestimenta de protección
- Observar las prescripciones de prevención de accidentes así como DIN VDE 0510, VDE 0105 T.1



∆ Peligro!

Peligro de incendio y explosión!

- Prohibido fumar
- Evitar llama libre, candescencia o chispas en las cercanías de las baterías
- No depositar objetos o herramientas sobre la batería, ya que los polos de la batería siempre se encuentran bajo tensión
- Los espacios en los cuales se cargan las baterías deben estar bien ventilados, ya que se produce gas altamente explosivo durante la carga

Peligro de cauterización!

- Las salpicaduras de ácido en el ojo o sobre la piel se deben enjuagar con abundante agua clara
- A continuación, consultar inmediatamente un médico
- La vestimenta sucia se debe lavar con agua



Las baterías usadas deben eliminarse sin contaminar el medio ambiente

Las baterías y los acumuladores contiene materias que no deben impactar el medio ambiente. Elimine por lo tanto los residuos recurriendo a sistemas adecuados de recolección.

Monte y conecte la batería

Abrir la cubierta del aparato, colocar la barra de sostén



- Coloque la batería en su soporte correspondiente
- Atornille firmemente los soportes en el fondo de la batería
- Conectar la terminal del polo (cable rojo) en polo positivo (+)
- Conecte la terminal del polo en el polo negativo (-)

Indicación:

Cuando desmonte la batería desconecte siempre primero el conducto del polo negativo.
Controlar los polos de la batería y los bornes de los polos respecto a suficiente protección mediante grasa de protección de polos

Cargar la batería



Peligro!

- Observar imprescindiblemente las prescripciones de seguridad en el trato de baterías!
- Observar imprescindiblemente las instrucciones para el uso del fabricante de cargadores
- Desconectar la batería
- Conecte el conducto del polo positivo del cargador con la conexión del polo positivo de la batería
- Conecte el conducto del polo negativo del cargador con la conexión del polo negativo de la batería
- Enchufe a la red y conecte el cargador

Comprobar el nivel de ácido de la batería



Atención!

- > En baterías rellenas de ácido compruebe regularmente el nivel de líquido.
- > Desatornillar todos los cierres de los elementos




- Con niveles bajos de líquido rellene los elementos con aqua destilada hasta la marca
- Cargar la batería
- > Enroscar los cierres de celda

Controlar el nivel de llenado del depósito de combustible



> Abrir la cubierta del aparato, colocar la barra de sostén



Aviso del nivel de llenado

Repostar



Peligro!

Peliaro de explosión

- No repostar en locales cerrados
- > Desconectar el motor
- Prohibido fumar y llamas abiertas

Controlar la presión de aire de los neumáticos



> La presión del aire de la rueda anterior se ajustará a 6 bar.



> La presión del aire de los neumáticos traseros debe ajustarse a 6 bar.

Cambio de rueda



Peligro!

Preparativos

- ➤ La máquina barredora se debe estacionar sobre una superficie plana
- Quitar la llave de encendido
- > Durante los trabaios de reparación en vías públicas en el área de peligro de la circulación deben usarse vestidos de aviso.
- Controlar la estabilidad del fundamento
- > Asegurar la máguina adicionalmente con cuñas contra la rodadura

Ayuda rápida recomendada:

- > Controlar la banda de rodadura de los neumáticos si tiene obietos incrustados
- Quitar los objetos
- > Usar un medio de reparación de neumáticos adecuado, usual en el comercio

Indicación:

Observar la recomendación del fabricante respectivo

Sólo es posible continuar la marcha cumpliendo los datos del fabricante del producto

Cambiar el neumático o la rueda tan pronto como sea posible

- > Aflojar las tuercas de la rueda
- Colocar el gato



- > Abrir el cierre del tanque
- > Reposte combustible diesel
- > Llenar el depósito como máximo hasta 1 cm debajo del canto inferior del tubo de llenado
- ➤ Limpie el combustible rebosado y cierre el tapón del depósito



Punto de agarre para la grúa (rueda anterior)



Punto de sujeción para el gato (ruedas traseras)

- > Levantar la máquina con el gato
- Quitar las tuercas de la rueda
- Quitar la rueda
- > Colocar la rueda de repuesto
- > Atornille las tuercas de la rueda
- > Bajar la máquina con el gato
- > Apretar las tuercas de la rueda

Indicación:

Usar un gato adecuado, usual en el comercio

Comprobar el nivel del aceite del motor y rellenar



Peliaro!

Peligro de quemadura!

- > Deiar enfriar el motor
- > Comprobación no antes de 5 minutos tras la parada del motor
- > Abrir la cubierta del aparato, colocar la barra de sostén



- > Desatornille varilla medición de aceite
- ➤ Limpie la varilla e introdúzcala



> Extraiga la varilla de medición del aceite

- La varilla de medición deberá. sumergirse al menos un tercio en el aceite.
- Si el nivel del aceite estuviera por debajo de ese límite, rellene hasta el borde inferior del orificio de llenado.



- > Llene el aceite del motor con la bomba de cambio de aceite 6.491-538
- > Tapar la boca de llenado de aceite
- > Esperar al menos 5 minutos
- Comprobar el nivel del aceite del motor

Tipo de aceite ver: Datos técnicos

Cambiar el aceite del motor



Desatornille varilla medición de aceite



- > Aspire aceite del motor con la bomba de cambio de aceite 6.491-538 a través de las tubuladuras de relleno del aceite
- > Rellene el aceite nuevo del motor con una bomba limpia de cambio de aceite 6.491-538 a través de las tubuladuras de relleno de aceite

Tipo de aceite ver: Datos técnicos

- > Tapar la boca de llenado de aceite
- > Esperar al menos 5 minutos
- > Comprobar el nivel del aceite del motor

Comprobar/cambiar filtro de aire

> Abrir la cubierta del aparato. colocar la barra de sostén



> Desatornillar tuerca de mariposa



- > Extraiga, compruebe, limpie conjunto filtro
- Coloque filtro limpio o nuevo en el recipiente de aspiración.
- > Atornille firmemente la tuerca de mariposa

Compruebe y rectifique nivel de llenado aceite hidráulico

Indicación:

La máquina barredera dispone de dos circuitos hidráulicos:

1. Circuito hidráulica de barrido

- Controles del nivel de llenado en recipiente de reserva
- > Abrir la cubierta del aparato, colocar la barra de sostén

2. Circuito tracción eie

> Controles del nivel de llenado en recipiente de compensación



Atención!

Esta comprobación se hará solo con el motor en frío.

> Abrir la cubierta del aparato, colocar la barra de sostén



- El nivel de aceite deberá estar entre las marcas "MIN" y "MAX".
- > Para rellenar abra el cierre
- > Rellene el aceite hidráulico
- > Cierre el recipiente

Tipo de aceite ver: Datos técnicos

> Quite la tapadera del recipiente En el recipiente el suelo deberá

estar cubierto de aceite derecho

- > Si es necesario rellene el aceite con precaución
- > Cierre el recipiente

Tipo de aceite ver: Datos técnicos


Comprobar sistema de depresión

 La conexión adicional del sistema de barrido se hace con la avuda de un sistema de depresión.

Indicación:

Conecte siempre adicionalmente el cilindro-escoba, de no ser así la escoba lateral no girará.

 Si la escoba lateral no bajara, habrá que comprobar la caia de depresión en tanto a su estangueidad v conexión correcta del tubo flexible, si es necesario habrá que insertar el tubo




Conexión tubular a la caja de depresión para baiada escoba lateral

— Si a pesar de ello no se pudiera bajar aún la escoba lateral, el sistema de depresión sufre alguna fuga. En este caso contacte con el Servicio al Cliente.

Comprobar las escobas laterales

- Subir la escoba lateral
- Llevar la máguina barredora a un suelo plano v liso que esté visiblemente cubierto de polvo
- Bajar las escobas laterales y ponerlas en marcha
- Subir la escoba lateral
- Desplazar la máguina a un lado en marcha atrás
- > Comprobar la superficie barrida


Cambiar la escoba lateral



- > Quite los tornillos de fijación (3 unidades) de la parte de abaio
- > Introduzca escoba lateral en el soporte y atornille firmemente

Comprobar el cilindro barredor

- > La máquina barredora se debe estacionar sobre una superficie plana
- Subir el cilindro barredor
- ➤ Girar la llave de contacto hasta "0" v extraerla
- > Inmovilizar la máquina colocando cuñas en las ruedas
- Quitar los recipientes de barrido en ambos lados



El ancho del espejo de barrido debe tener entre 40 - 50 mm

Indicación:

- Debido al posicionamiento flotante de la escoba lateral desciende la efectividad de barrido automáticamente con el desgaste de las cerdas.
- Recambie la escoba lateral cuando el desgaste sea muy pronunciado.



Quitar las cintas o cordones del cilindro barredor

Cambiar el cilindro-escoba

- El cambio será necesario cuando a causa del desgaste de cerdas la efectividad del barrido disminuya visiblemente.
- La máquina barredora se debe estacionar sobre una superficie plana
- > Subir el cilindro barredor
- Girar la llave de contacto hasta "0" y extraerla
- Inmovilizar la máquina colocando cuñas en las ruedas
- Quitar los recipientes de barrido en ambos lados



Saque los tornillos



 Quite varillas sustentadoras del vástago

Indicación:

En el montaje del nuevo cilindroescoba tener cuidado con la posición del conjunto de filamentos!

- > Poner tapadera cilindro-escoba
- Introduzca varillas sustentadoras en el vástago
- Introduzca sujección ciclindroescoba en el vástago

Comprobar si superficie de barrido del cilindro-escoba


- > Subir el cilindro barredor
- Subir la escoba lateral
- Conducir la barredera sobre un suelo plano y liso, reconociblemente cubierto con polvo o tiza
- Bajar cilindro escoba y dejar girar durante un momento
- > Subir el cilindro barredor
- Accionar pedal para elevar trampilla de basura gruesa y mantenerlo presionado
- Desplazarse con la máquina hacia atrás



Suelte el tornillo de la protección lateral derecha




 Saque lo tornillos posteriores de la protección lateral derecha



 Saque el tornillo de la sujección del cilindro-escoba




Extraiga el soporte del brazo oscilante del cilindro-escoba




Saque la tapa y extraiga el cilindro-escoba



 Inserte cilindro-escoba en su caja metiéndolo en los vástagos impulsores



- Atornille firmemente ahora el tornillo en el soporte del cilindroescoba
- Poner y apretar los tornillos de fijación de la tapadera del cilndro-escoba
- > Atornillar protecciones laterales
- Colocar el depósito de basuras



La superficie barrida tiene forma de rectángulo regular, que tiene una anchura de entre 50 - 70 mm.

Indicación:

- Debido al posicionamiento flotante de la escoba lateral desciende la efectividad de barrido automáticamente con el desgaste de las cerdas.
- Ante un excesivo desgaste, habrá que cambiar el cilindroescoba.

Ajustar y recambiar láminas de estanqueidad

- > La máquina barredora se debe estacionar sobre una superficie plana
- > Subir el cilindro barredor
- Girar la llave de contacto hasta "0" v extraerla
- > Inmovilizar la máquina colocando cuñas en las ruedas
- > Quitar los recipientes de barrido en ambos lados
- > Desatornille protecciones laterales en ambos lados



> Suelte tornillo anterior de la protección lateral



> Suelte tornillos de atrás de la protección lateral

Listón cubreiuntas delantero



- > Afloje algo las tuercas de fijación de la lámina de estanqueidad anterior, para cambiarla desatorníllelas
- > Atornille lámina de estanqueidad nueva y no apriete aún tuercas

35-40 mm

> Alinear el listón cubrejuntas

> Ajustar la distancia del suelo de


la lámina de tal forma que se

pliegue hacia atrás con una

rotación por inercia de


35 - 40 mm Apriete las tuercas

Listón cubrejuntas trasero



- > La distancia del suelo de la lámina de estanqueidad está ajustada de tal manera que se inclina hacia atrás con una rotación por inercia de 5 - 10 mm
- > Cambiar en caso de desgaste
- > Desmontar el cepillo giratorio

Listones cubreiuntas laterales



- > Afloje algo las tuercas de fijación de la lámina de estanqueidad lateral, para cambiarla desatorníllelas
- > Atornille lámina de estangueidad nueva y no apriete aún tuercas
- > Meta debajo la base de fuerza 1 - 2 mm para ajustar la distancia del suelo
- > Alinear el listón cubrejuntas
- > Apriete las tuercas
- > Atornillar protecciones laterales
- > Colocar el depósito de basuras

Intercambiar el filtro de ovlog



Peliaro!

- > Antes de iniciar el cambio del filtro de polvo, vacíe el recipiente de barrido
- > En los trabajos en la instalación de filtro llevar careta contra el polyo
- > Observar las prescripciones de seguridad sobre el trato de polvos finos




> Abrir la cubierta del aparato. colocar la barra de sostén



- > Extraiga y encaje el agarre del soporte del filtro tanto como pueda
- > Sacar el filtro de laminillas
- Montar nuevo filtro

- > Atornille las tuercas de fijación de la lámina de estangueidad
- nueva






- Encaje el tope de arrastre en la zona de tracción de los orificios
- Encaje de nuevo la manija de la limpieza del filtro

Indicación:

Cuando monte el nuevo filtro tenga cuidado que no se dañen las laminillas

Recambiar junta caja filtro



Saque de la ranura la junta de la caja del filtro en la cubierta del aparato y ponga la nueva junta

Comprobar correas de tracción



Peligro!

El motor requiere aprox. 3...4 s de marcha por inercia tras la detención. En este intervalo de tiempo, mantenerse imprescindiblemente alejado de la zona de accionamiento!

- Girar la llave de contacto hasta "0" y extraerla
- Abrir la cubierta del aparato, colocar la barra de sostén



Controlar tensión, desgaste y posibles daños en las correas trapezoidal y redonda

Cambiar los fusibles

El mando de marcha/electrónica se encuentra bajo la protección frontal. El fusible del arrancador eléctrico está alojado en el cárter del motor Antes de cambiar un fusible, retire la cubierta frontal o abra la capota de los equipos.


Fusibles mando de marcha/electrónica



Extraiga los tornillos de ambas partes de la protección

Indicación:

- Emplazamiento fusible ver interior
- Utilizar solamente fusibles con el mismo valor correspondiente



- > Sustituir los fusibles defectuosos
- Coloque de nuevo la protección frontal

Fusible del arrancador eléctrico en el cárter del motor

➤ Abrir la cubierta del aparato



- > Sustituir los fusibles defectuosos
- Vuelva a cerrar la capota de los equipos

Indicaciones de averías

La máquina no se pone en marcha

- Tomar asiento en el asiento del conductor
- > Llenar el depósito de combustible
- Revise el fusible del arrancador eléctrico y recámbielo si es necesario
- > Cargar la batería
- Informar al Servicio al Cliente de Kärcher

Marcha irregular del motor

- > Limpiar o cambiar el filtro de aire
- > Verificar la entrada de carburante
- Informar al Servicio al Cliente de Kärcher

El motor funciona, sin embargo la máquina no se pone en marcha

- Comprobar posicionamiento palanca carrera libre
- Informar al Servicio al Cliente de Kärcher

El motor está en marcha pero la máquina se mueve muy lentamente

- Con bajas temperaturas deje calentar la máquina unos 3 min
- Informar al Servicio al Cliente de Kärcher

La máquina no barre correctamente

- Compruebe desgaste de cilindroescoba y escoba lateral, en su caso recambiarlos
- Controlar el funcionamiento de la chapaleta de suciedad gruesa
- Comprobar desgaste láminas estanqueidad, si necesario aiustar o recambiar
- Comprobar estanqueidad sistema hidráulico (barrido)
- Controlar la estanqueidad del sistema de depresión
- Informar al Servicio al Cliente de Kärcher

La máquina genera polvo

- > Vaciar el depósito de basuras
- Comprobar correa tracción del aspirador
- Comprobar manguito hermetización en aspirador
- Comprobar filtro de polvo, limpiar o recambiarlo
- > Comprobar junta caja filtro
- Comprobar desgaste láminas estanqueidad, si necesario ajustar o recambiar

Mal barrido en las zonas marginales

- > Cambiar las escobas laterales
- Comprobar desgaste láminas estanqueidad, si necesario ajustar o recambiar
- Informar al Servicio al Cliente de Kärcher

Conmutación escoba lateral o cilindro-escoba no funciona

- Controlar la estanqueidad del sistema de depresión
- Comprobar estanqueidad sistema hidráulico (barrido)
- Informar al Servicio al Cliente de Kärcher

La bajada de escobas laterales o del cilindro giratorio no funciona

- Controlar la estanqueidad del sistema de depresión
- Informar al Servicio al Cliente de Kärcher

Accesorios

Escobas laterales 6.905-986 con cerdas estándar para superficies interiores y exteriores.

Escoba lateral blanda

para polvo fino en superficies interiores, repentes a la humedad.

6.906-133

Escoba lateral dura 6.906-065

Para la eliminación de suciedad adherida en la parte externa.

Cilindro barredor

standard 6.906-375
Resistente al desgaste y humedad.
Cerda universal para limpieza
interior y exterior.

Cilindro barredor

blando 6.906-533

Con cerdas naturales especial para barrido de polvo fino en suelos lisos de espacios interiores. No resistente al mojado, no para superficies abrasivas.

Cilindro barredor

duro 6.906-532
Para la eliminación de suciedad

Para la eliminación de suciedad adherente fija en el exterior, resistente a la humedad.

Filtro de polvo 6.414-532

Datos técnicos

Datos del aparato

Largo x ancho x alto

2006 x 1005 x 1343 mm
Peso vacía 315 kg
Peso total permisible 535 kg
Velocidad de marcha 8 km/h
Velocidad de barrido 6 km/h
Capacidad

ascensorial máx. 18 % Diámetro del

cilindro-escoba 285 mm Anchura

cilindros-escoba 710 mm

Diámetro de la

escoba lateral 450 mm Rendimiento de superficie

Sin escoba lateral 7300 m²/h Con escoba lateral 10400 m²/h

Anchura de trabajo
Sin escoba lateral
Con escoba lateral
1000 mm

Volumen recipiente

barridos 100 litros Clase de protección

protección contra goteo de agua IPX 3

Motor

Yanmar L70AE-DE, Tipo 1-cil.-cuatro tiempos Cilindrada 296 cm³ Potencia, máx. 4,4 kW/6 CV a 3600 1/min Combustible, diesel 3,31 Protección IP 22 Batería 12 V. 44 Ah Consumo combustible unos 1.5 l/h

Clases de aceite

Motor unos 1,1 I SAE 15 W 40 Hidráulica barrido HVLP 46 Tracción eie SAE 10 W 60

Neumáticos

Tamaño delante 4.00-4
Presión de aire delante 6 bar
Tamaño detrás 4.00-8
Presión de aire detrás 6 bar

Freno

Freno marcha hidroestático
Freno estacionamiento automático (con resorte)

Sistema filtrante y aspirador

Superficie filtrante de filtro de polvo fino 6,0 m² Categoría de uso filtro U para polvos no tóxicos a la salud Depresión nominal sistema aspirador 12 mbar Volumen nominal sistema aspirador 50 l/s

Condiciones ambientales

Temperatura -5 - +40° C Humedad relativa, no volviéndose rocío 0 - 90 %

Vibraciones del aparato

Valor total oscilación (ISO 5349)
Brazo derecho 1,8 m/s²
Brazo izquierdo 1,8 m/s²
Pies/superficie sentado 0,7 m/s²

Emisión de ruidos

Nivel intensidad acústica (EN 60704-1) 83 dB(A) Potencia acústica

garantizada

(2000/14/EC) 101 dB(A)

Declaración de Conformidad de la UE

Por la presente declaramos que la máquina abajo descrita en base a su concepción y estructura de construcción así como en cuanto al modelo comercializado por nosotros cumple con los requerimientos de sanidad y seguridad básicos correspondientes que exigen las normativas reseñadas de la UE. Una modificación en la máquina ejecutada sin nuestra aprobación conlleva la pérdida de validez de esta declaración.

Producto: Máquina barredera aspiradora con asiento

Tipo: 1.280-xxx

Normativas UE correspondientes

Normativa maquinaria UE (98/37/UE) Normativa de compatibilidad electromagnética (89/336/MCE) modificada por 91/263/MCE, 92/31/MCE, 93/68/MCE

Normativa UE sobre emisiones de ruidos (2000/14/EU)

Normas utilizadas de forma armonizada

DIN EN 292-1

DIN EN 292-2

DIN EN 60335-1

DIN EN 60335-2-72

DIN EN 50082-2:1995

Normas utilizadas de carácter nacional

CISPR 12

Proceso de valoración de conformidad utilizado Anexo V

Nivel de potencia acústica medido:

KM 100/100 R D 99 dB(A)

Nivel de potencia acústica garantizado:

KM 100/100 R D 101 dB(A)

Por medio de medidas internas se garantiza que los aparatos de serie cumplen siempre con las normativas vigentes de la UE y con las normas generales al uso. Los abajo firmantes actúan por encargo y por poder de la Dirección de la Empresa.

5.957-666 (01/02)

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sede en Winnenden. Juzgado de registro: Waiblingen, Acta RM 169. Sociedad garante personalmente. Kärcher Reinigungstechnik GmbH. Sede en Winnenden, 2404 Tribunal de registro Waiblingen, Libro Reg. Comercial

Directores Generales: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz Alfred Kärcher GmbH & Co.KG Sistemas de Limpieza Alfred-Kärcher-Strasse 28-40 Apartado de Correos 160 D-71349 Winnenden Tfno:++49 7195 14-0 Fax:++49 7195 14-2212

(Reiser Jenner)

